

Warning

We don't assume liability for improper wiring! We give no warranty for any damage or harm caused by any customer made changes or parts. Do it on your own risk!
Errors and omissions excepted!

Warnung

Jegliche Haftung und Ansprüche jeglicher Art durch den Nutzer oder Dritte, welche aus der Nutzung dieser Information entstehen könnten, sind ausgeschlossen. EIMod übernimmt ausdrücklich keine Garantie für die Vollständigkeit oder Nutzbarkeit dieser Information und behält sich stets vor, jederzeit Veränderungen ohne vorherige Ankündigung zu

This document describes the connection of a servo on a ThinkTank TLS module.

Dieses Dokument beschreibt den Anschluss eines Servomotors an das ThinkTank TLS Modul.

Wiring for ThinkTank TLS

Anschlussplan ThinkTank TLS

The servo controls the gun elevation. ThinkTank TLS with firmware 1.19 or higher is required!

Der Servomotor steuert die Kanonenerhebung. ThinkTank TLS mit Firmware 1.19 oder höher ist Voraussetzung!

